

шаблон для сверления ВАКА Protect 4000 Рамная часть

для сверления рамы под ВАКА Protect 4000

Монтаж

Комплектация поставки

1 x шаблон для сверления
1 x сверло диаметром 8 мм
1 x ограничитель сверления
1 x инструкция по монтажу

Этапы монтажа

1. Выполнить фрезерование в накладной коробке.
2. Зафиксировать шаблон ВАКА protec 4000 (рама) с помощью выступов в посадочном месте петли и просверлить отверстия сверлом 6 мм.
3. Установить базирующий элемент и зафиксировать его в коробке.

Шаблоны

ВАКА Protect 4010 3D

ВАКА Protect 4010 3D FD

ВАКА Protect 4020 3D

ВАКА Protect 4020 3D FD

ВАКА Protect 4030 3D FD

ВАКА Protect 4040 3D FD

ВАКА Protect 4060 3D FD

Артикул (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый)

Поверхность без

Количество в упаковке по 1 штуке

Артикул 5 251033 0 00001



Заранее принесям извинения за возможные опечатки

© SIMONSWERK GMBH