

Pflege – Oberfläche – Korrosionsschutz

Die RUSTICO PREMIUM-PLUS Oberfläche bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz.

Um die Qualität der RUSTICO PREMIUM-PLUS Oberfläche dauerhaft zu erhalten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Vermeiden Sie Beschädigungen der Oberfläche
- Beschädigungen mittels Anstrich beseitigen
- Die Beschläge ausschließlich mit einem weichen Tuch und milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln in verdünnter Form reinigen. Niemals aggressive, säurehaltige Reiniger oder Scheuermittel verwenden. Diese können zu Schäden an den Beschlägen führen.
- Beachten sie die Hinweise zur Pflege in Küstengebieten


Pflege in Küstengebieten

Im Umkreis von ca. 10 km zum Meer herrschen verschärfte Umweltbedingungen.


Die Gischt des Meerwassers wird bei Sturm als Sprühnebel verweht und gelangt so auf die Beschläge. Durch das Eintrocknen bilden sich dort Salzablagerungen. Gemeinsam mit anderen Verunreinigungen (Staub) sind diese Salzablagerungen der Grund für die erhöhte Korrosion. Der Hauseigentümer kann durch fachgerechte Pflege die Lebensdauer verlängern. Mindestens einmal jährlich ist ein Reinigen und Ölen der Beschläge erforderlich.

Mit diesem geringen Aufwand werden Sie lange Freude mit Ihren Ladenbeschlägen haben, auch in Küstengebieten.


1. Abspülen von Salzablagerungen und Schmutz mit Süßwasser.
Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!




2. Trocknen lassen.



3. Nach dem Trocknen Einsprühen der Beschläge mit Korrosionsschutzspray (z.B. Brunox Turbo Art. Nr. 362831). Es ist darauf zu achten, dass keine anderen Gegenstände besprüht werden (z. B. Fassade, unbehandeltes Holz). Der Korrosionsschutzspray hilft auch beim Reinigen der Beschläge.



MACO
RUSTICO
LADENBESCHLÄGE




Bedienungs- und Wartungsanleitung
Ladenbeschläge

Wartung 1x jährlich

Grundlage für den Erhalt der Sicherheit und der Funktion von RUSTICO-Ladenbeschlägen ist die Einhaltung dieser Anleitung für die Pflege und Wartung der Beschlagteile. Eine mangelhafte Wartung kann zu Schäden am Ladenbeschlag und damit zum Absturz von Ladenteilen oder ganzen Läden führen. Dadurch entsteht die Gefahr von schweren Personen- und erheblichen Sachschäden. Um die Sicherheit der Läden und die Funktion von RUSTICO-Ladenbeschlägen zu erhalten, sind mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- Ölen von allen beweglichen Teilen an den Bändern, den Haltern und den Verschlüssen (sofern aus den Unterlagen nichts anderes hervorgeht). Besonders wichtig ist das Ölen all jener Metalteile, welche aneinander reiben (z. B. mit Brunox Turbo Art. Nr.: 362831).
- Das Ladeninnenöffnergetriebe ist zu fetten, um eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten (Fettspritze Art. Nr.: 362833). Dabei ist das Ladeninnenöffnergetriebe mit der Bedienkurbel zu bewegen, um eine gleichmäßige Verteilung zu erzielen.
- Alle tragenden Teile – die sicherheitsrelevanten Charakter haben – sind in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz sowie auf Verschleiß bzw. Abrieb zu kontrollieren (in erster Linie sämtliche Bänder und Kloben). Je nach Erfordernis sind Befestigungsschrauben und Fixierschrauben nachzuziehen oder beschädigte Teile zu ersetzen.
- Kontrolle der Ladenhalter und der Verschlüsse, um einwandfreie Funktion und sicheren Halt der Flügel zu gewährleisten.
- Optische Kontrolle der Oberfläche auf Korrosionsschäden (eventuell Beseitigung von Schäden mittels Anstrich).
- Kontrolle, ob der Laden mit dem Anschlagpuffer satt an der Wand anliegt. Sollte dies nicht der Fall sein, ist der Mauerabstand einzustellen.

Das Prüfen, Warten und Einstellen der Beschlagteile hat Auswirkungen auf die Sicherheit von Personen und darf deshalb nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Das gleiche gilt für Veränderungen am Laden bzw. am Beschlag.



Bedienung


Eine mangelhafte Bedienung kann zu Schäden am Laden führen. Dadurch entsteht die Gefahr von schweren Personen- und Sachschäden.

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung – von Ladenbeschlägen für Läden liegt insbesondere vor, wenn:

- Hindernisse in den Öffnungsbereich eingebracht werden und somit den bestimmungsgemäßen Gebrauch verhindern.
- Läden bestimmungswidrig oder unkontrolliert (z. B.: durch Sturm) so gegen die Mauer oder Fenster und Türen gedrückt werden, dass sie beschädigt oder zerstört werden.
- Zusatzlasten (z. B.: Eigengewicht von Personen und Gegenständen) auf Läden einwirken. Beispiel: das Befestigen von Wäscheleinen, etc.
- beim Schließen oder Öffnen von Läden zwischen die jeweiligen Anschlagpunkte (z. B.: Blendrahmen und Ladenkante) gegriffen wird (VERLETZUNGSGEFAHR!).

Bei Sturm mit Windspitzen über 100 km/h müssen die Läden geschlossen sein. Das entspricht der Warnstufe „Unwetter“ = rote Klasse.

Beim Öffnen des Ladens ist auf das sichere Einrasten des Ladenhalters zu achten. Beim Schließen des Ladens muss der Verschluss in alle vorgesehenen Schließteile sicher eingreifen. Bei Zweifel an der sicheren Funktion des Ladenhalters oder Verschlusses, ist der Laden durch einen Fachbetrieb zu prüfen und bis dahin in einer sicheren Position zu fixieren. Bei Verschmutzung oder Vereisung der Beschlagteile kann es zu Funktionsstörungen des Ladens kommen.



MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO BESCHLÄGE GMBH
HAIDHOF 3
D-94508 SCHÖLLNACH
TEL +49 (0)9903 9323-0
FAX +49 (0)9903 9323-5099
E-Mail: d-maco@maco.de
www.maco.de

Best.-Nr. 49489_DE
Datum: Okt. 2005
Änderungsdatum:
August 2012
Alle Rechte und
Änderungen
vorbehalten.